







OPEL GRANDLAND X HYBRID I HYBRID4

Grandland X Hybrid i Hybrid4 jest dostępny z jedną z dwóch ładowarek pokładowych (OBC):




- 1-fazowa ładowarka o mocy do 3,7 kW (wyposażenie standardowe)
- 1-fazowa ładowarka o mocy do 7,4 kW (wyposażenie dodatkowe)

OBC	Opcje ładowania	Moc ładowania	Czas ładowania do 100% (h:min)
1-fazowa ładowarka pokładowa / 3,7 kW	Gniazdko domowe 	1,8 kW	8:00
	Kabel uniwersalny (gniazdo CEE 16) 	3,7 kW	4:00
	Kabel tryb 3 (stacja ładowania)	3,7 kW	4:00
	Wallbox  	1-fazowa / 7,4 kW moc ładowania Grandlanda X z 1-fazową ładowarką wyniesie 3,7 kW	4:00
		3-fazowa / 11 kW moc ładowania Grandlanda X z 1-fazową ładowarką wyniesie 3,7 kW	4:00
		3-fazowa / 22 kW moc ładowania Grandlanda X z 1-fazową ładowarką wyniesie 3,7 kW	4:00

Rzeczywisty czas ładowania może różnić się w zależności od temperatury zewnętrznej.



OPEL GRANDLAND X HYBRID I HYBRID4

OBC	Opcje ładowania	Moc ładowania	Czas ładowania do 100% (h:min)
1-fazowa ładowarka pokładowa / 7,4 kW	Gniazdko domowe 	1,8 kW	8:00
	Kabel uniwersalny (gniazdo CEE 32) 	7,4 kW	2:00
	Kabel tryb 3 (stacja ładowania)	7,4 kW	2:00
	Wallbox 	1-fazowa / 7,4 kW	2:00
		3-fazowa / 11 kW moc ładowania Grandlanda X z 1-fazową ładowarką wyniesie 3,7 kW	4:00
		3-fazowa / 22 kW moc ładowania Grandlanda X z 1-fazową ładowarką wyniesie 7,4 kW	2:00

Rzeczywisty czas ładowania może różnić się w zależności od temperatury zewnętrznej.

Wartości te zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), obowiązującego dla nowych pojazdów homologowanych od 1 września 2018 roku. Wartości te mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak prędkość, temperatura wnętrza pojazdu, temperatura otoczenia, zróżnicowany styl jazdy. Czas ładowania akumulatorów może różnić się w zależności od typu ładowarki pokładowej, rodzaju kabla i stacji ładowania. Szczegółowe informacje dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl/wltp.